

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия.

Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




www.compass-shop.ru

Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Стол туалетный ТЧН-1

Габаритные размеры в мм,
750x400x1500

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Рекомендованный порядок сборки изделия

- Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 7 и 11, 12 (Рис.1). Вставьте головки минификс в детали 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Рис. 2).
- Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами M5x8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты M5x8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт M5x8 заходит с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих (Рис. 4).
- Соедините детали 2, 3 с деталью 4 при помощи конфирматов (Рис.5).
- Соберите ящик. Для этого соедините детали 5, 6 с деталью 7 с помощью конфирматов. Соедините деталь 8 с деталью 7 и зафиксируйте, повернув головки минификсов по часовой стрелке до упора. Затем вставьте деталь 13 (ДВП) в пазы деталей 5, 6, 7. Установите фасад ящика 12 на детали 5, 6, 7 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 5, 6 при помощи шурупов 3,5x16 (Рис. 7).
- Соедините детали 9, 10 с помощью конфирматов (Рис. 8). Установите деталь 10 на деталь 11 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Соедините при помощи конфирматов детали 9 и 11 (Рис. 8).
- Соедините полученную конструкцию с деталью 1 с помощью конфирматов (Рис. 9).
- Установите полученную сборку на детали 2, 3, 4 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 10).
- Установите заглушки конфирматов и минификсов. Установите ящик на направляющие стола (Рис. 11).




Рис.8




Рис.9




Рис.10






Рис.11

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	750	1
2	370	750	1
3	370	750	1
4	300	708	1
5	130	300	1
6	130	300	1
7	130	650	1
8	100	284	1
9	200	110	2
10	150	675	1
11	708	729	1
12	151	736	1
13	294	660	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 300мм, комплект	1
2		Шуруп 3,5x16	6
3		Винт М5x8	6
4		Конфирмат 7x50	18
5		Заглушка конфирматная	18
6		Шпилька минификса	15
7		Головка минификса	15
8		Заглушка минификса	15
9		Опора гвоздь	4
10		Ключ конфирматный	1

**Рис.3**

Монтаж
телескопических
направляющих - видео

