Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Мебель бытовая "Виктория" Комод ВИ-70

Габаритные размеры в мм, **1200х470х800**

(длина; ширина; высота)

ΓΟCT 19917-2014 ΓΟCT 16371-2014



Ведомость деталей						
No	Ширина	Длина	Кол.			
1	470	1200	1			
2	430	739	1			
3	430	739	1			
4	430	739	1			
5	430	739	1			
6	430	1196	1			
7	300	580	1			
8	410	276	4			
9	130	400	4			
10	130	400	4			
11	130	522	4			
12	185	592	4			
13	296	749	2			
14	394	532	4			
15	286	749	2			
16	590	374	2			

	Ведомость комплектующих				
	№	Рис.	Наименование	Кол.	
	1	O DEPOSITION OF THE PARTY OF TH	Конфирмат 7х50	28	
	2	8	Заглушка конфирматная	28	
	3	60	Шпилька минификса	40	
	4		Головка минификса	40	
	5	\[\langle \langle \]	Заглушка минификса	40	
	6		Телескоп 400	4	
	7	June 1	Шуруп 3,5х16	52	
	8	0	Шуруп 4х38 с круглой головкой	12	
	9		Опора регулируемая N6	5	
	10		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	4	
	11		Ключ конфирматный	1	
	12	4	Винт М5х8	24	
	13		Ручка скоба С-21_128	6	
ВИ-70 22.07.2021					

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Отсоедините от основания телескопических направляющих 1. внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 1). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3, 4, 5 шурупами 3,5х16 (Рис. 2).
- Вставьте головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
- Вкрутите шпильки минификсов в соответствующие плоскостные 3. отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 5, 12.
- При помощи шурупов 3,5х16 установите петли накладные с евровинтом на двери 13 и ответные планки петель на детали 2, 3 (Рис. 3).
- Соберите сборку в соответсвие со схемой (Рис. 4).
- Вставьте детали 15, 16 в пазы деталей 2, 3, 4, 5, 6. Установите деталь 1 на детали 2, 3, 4, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключем головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
- Закрепите опоры на детали 6 при помощи шурупов 3,5х16.
- Скрепите при помощи конфирматов детали 9, 10 с деталью 11. Вставьте в паз дно ящика 14 из ДВП (Рис. 6).
- Установите фасад ящика 12 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключем головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис.6).
- 10. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 9, 10 шурупами 3,5х16 (Рис. 7).
- 11. Установите двери, закрепив петли затяжным винтом. Отрегулируйте двери с помощью регулировочного винта (Рис.8). Закрепите шурупами 4х35 ручки на деталях 12, 13.
- 12. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.
- 13. Установите ящики (Рис. 9).

ВИ-70

